

Zadania na 16.04.

" Wiosenny ogródek"

1. Zakładanie hodowli cebuli- obejrzyj kartę pracy i załóż hodowlę cebuli. Fasola już rośnie, a na twoim oknie wiosennie się zazieleni. Prześlij zdjęcie twojego ogródka. Powodzenia!

2. " Słodkie "- ćwiczenia logopedyczne. Rodzicu! Poćwicz z dzieckiem.

Warunkiem poprawnej artykulacji jest wysoka sprawność narządów biorących w niej udział. Dobre przygotowanie aparatu artykulacyjnego polega na uzyskiwaniu w procesie mowy zręcznych, celowych ruchów języka, warg, policzków i podniebienia. Wysoka sprawność tych artykulatorów może być uzyskana na drodze różnorodnych, wielokrotnie powtarzanych ćwiczeń.

Proponuję kilka ćwiczeń usprawniających język i wargi oraz zapraszam do wspólnego ich wykonywania razem z dzieckiem.

Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy dokładnie oczyścić dziecku nos z wydzieliny, przygotować lustro, w którym dziecko będzie obserwowało wykonywane ruchy języka i warg oraz zadbać o miłą atmosferę. **Bardzo ważne jest, żeby - bez względu na sposób wykonania- chwalić dziecko za zainteresowanie i chęć wykonania ćwiczeń.**

Lepiej ćwiczyć krótko, a za to często.

- " Miodowe usta"

Na górnej wardze kładziemy kroplę miodu. Staramy dotknąć ją językiem i zlizać.

Podczas wykonywania tego ćwiczenia język powinien być wąski i wydłużony, a zęby widoczne.

- " Kto dłużej?"

Czubkiem języka należy przytrzymać , jak najdłużej przyklejony do podniebienia cukierek np. halls

lub rodzynek.

- " Czekoladowy lizak"

Smarujemy czekoladą dziąsła za górnymi zębami. Zlizujemy czekoladę przy lekko rozchylonych ustach.

- " Słodki buziak"

Robimy dzióbek z warg. Wysuwamy je do przodu, jak przy pocałunku. Cmokamy " cmok", " cmok".

- " Ulubione lody"

Rysujemy na kartce papieru ulubione lody. Następnie należy wyobrazić sobie, że próbujemy jakie one są pyszne- wykonujemy ruchy przypominające lizanie lodów.

Było bardzo słodko?.

Życzę miłej zabawy.

Propozycje ćwiczeń(- M. Markiewicz, Jarmark logopedyczny)

3. Wykonaj techniką - " Rysowanie ołówkiem i gumką" dowolną pracę.

Kartkę z bloku technicznego pokrywamy przy pomocy ołówka. Następnie gumką do gumowania,

gumujemy na niej dowolne wzory, kształty, postaci.

Pochwalcie się swoimi pomysłami. Powodzenia!